

TPC

Tire Pressensor Canceller

タイヤ空気圧モニターキャンセラー取付説明書



①日産自動車の整備書に従いハンドル下のカバーを外して下さい。



②ハンドル右下にあるタイヤ空気圧モニター用のECUカプラーを外してECUと車両配線の間
にTPCのカプラーを挟んで接続して下さい。



③付属のテープ等を使い確実にTPC本体を固定して下さい。

③カバー等を元に戻して下さい。

※接続されていない2本の配線をスイッチ等で接続しますとノーマル状態になります。
使用しない場合はそのままの状態で大丈夫です。