

ICE Earth Wire For BNR34/BCNR33

①トランク内の純正アースケーブルを外して本製品と交換してください。



②付属のナットと銅プレートを使い固定して下さい。



〒242-0025
神奈川県大和市代官1-1-28
TEL 046-200-9650/FAX 046-200-9651